Portabler CD Player
Betriebsanleitung
Modell
CD-401BD

Werter Kunde
Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben.
Lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfältig, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.
Lesen Sie bitte die komplette Anleitung, vor Sie dieses Produkt anschließen, in Betrieb nehmen oder Einstellungen ändern.
Bewahren Sie diese Anleitung bitte für zukünftige Fragen auf.

Portabler CD Player
INDEX

Übersicht 2
Stromversorgung 4
Bedienung 5
Programmierte Wiedergabe.....6
Andere Wiedergabefunktionen.....7
Automatisches an- und ausschalten.....8
Anti-Vibrationsfunktion 9
Zu Compact Discs.....10

Verpackungsinhalt :
AC Adapter
Stereo Kopfhörer
Bedienungsanleitung

Problembehandlung

Bitte überprüfen Sie, bevor sie eine Serviceleistung für dieses Gerät in Anspruch nehmen, ob ihr Problem in der nachfolgenden Tabelle aufgelistet ist. Einige einfache Überprüfungen, oder eine minimale Veränderung könnten das Problem beheben, und die Funktionaliät ihres Gerätes wiederherstellen.

Falls Sie sich über manche der folgenden Punkte nicht im klaren sind, oder die vorgeschlagenen Problembehandlungen Ihr Problem nicht beheben können, beziehen Sie sich bitte auf das Verzeichnis authorisierter Service Zentren (im Lieferunfang imbegriffen) um ein geeignetes Service Zentrum zu finden, oder wenden Sie sich an ihren Hänler.

Problem	Überprüfen sie folgendes
Verschluss blockiert.	Ist die Disc richtig eingelegt?
Discs werden nicht abgespielt.	Ist das Gerät auf hold geschalten? Ist die Linse beschlagen? (Warten Sie etwa eine Stunde und probieren Sie es erneut.)
Disc lässt sich nicht entfernen.	Haben sie die [PUSH]Taste betätigt?
Musik spielt sehr leise.	Haben Sie die Stecker der Kopfhörer bis zum Anschlag eingesteckt? Sind die Stecker verschmutzt?(Entfernen sie den Schmutz am Stecker)

Wartung

Falls die Oberflächen beschmutzt sein sollten, säubern sie diese mit einem tockenen weichen Tuch.

Bei Starker Verschmutzung verwenden Sie eine weiches Tuch, dass Sie kurz in Seifenwasser oder verdünntes Reinigungsmittel tauchen.

Verwenden sie nie Alkohol oder Lack.

Bevor Sie ein chemisch behandeltes Tuch verwenden, lesen sie bitte sorgfältig die Anleitung zu dem Tuch. Öffnen Sie den Verschluss und reinigen Sie die Linse wie abgebildet.

Verwenden Sie einen Baumwolltupfer um Fingerabdrücke zu entfernen.

Empfohlenes Produkt:Lens cleaner kit(SZZP1038C)

Wartung der Linse

Linse
Linse
Luft trockner für
camera linse
12 1

Vorsichtsmaßnahmen

Um Batterieschäden, Kriechverluste und Kurzschlüsse zu vermeiden, beachten Sie folgende Punkte.
(a).Verwenden sie keine Batterien mit abgelöster Verschalung.
(b).Achten Sie beim einsetzen der Batterien darauf, dass sie korrekt gepolt sind.
(c).Achten Sie darauf, dass die Batterien vom selben Typ, Alter und der Selben Marke sind.
(d).Entfernen Sie die Batterien, falls das Gerät länger nicht verwendet wird.
(e).Setzen Sie das Gerät nicht direkter Hitze oder Feuer aus und vermeiden Sie Kurzschlüsse. Zerlegen Sie das gerät nicht.
(f).Schalten Sie die DC Stromversorgung ab wenn sie Batterien verwenden und versuchen Sie nicht normale Batterien aufzuladen.
(g).Verhindern Sie, dass Metallgegenstände in Berührung mit den Bartterien kommen, da dies einen Kurzschluss bewirken könnte.

Gerät

Bauen Sie das Gerät nicht um, dies kann zu Störungen führen. Vermeiden Sie starke Schläge, da diese das Gerät beschädigen könnten. Meiden Sie folgende Standorte, da diese die Funktionalität stören könnten.
1.Badezimmer und andere Orte hoher Luftfeuchtigkeit.
2.Warenlager und andere verstaubte Orte
3.Heiße Orte; nahe Heizungen und dergleichen.Setzen Sie das Gerät nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung aus. Dies kann zu Verformungen des Gehäuses oder anderen Störungen führen.

Spezifikationen

Audio (Vibrationswiderstand)

Kanäle: 2 (links und rechts, stereo)
Frequenzgang: 20-200,000Hz Kanalimpedanz: 40dB
Wow-flutter: unter Messbereichsgrenze
Lesezeit: ⩽5SEC
L,R level Abgleich: ⩾1dB
Tastfrequenz: 44.1KHz
Leistung: DC 4.5V 650MA
Temperaturbereich: 0-40 Grad
Maße (Breite x Höhe x Tiefe): 128 x 26 x 131 mm

Achtung:

Dieses Produkt hat einen Laser.
Die Anwendung der Knöpfe oder Veränderungen die nicht in dieser Anleitung beschrieben werden können zu nicht beabsichtigter Strahlenbelastung führen. Öffnen Sie keine Schutzvorrichtungen und reparieren Sie das Gerät nicht eigenständig. Service muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden

WARNUNG:

Um das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Beschädigung des Produktes zu minmieren, setzen Sie diese Gerät weder Regen noch tropfender oder spritzender Feuchtigkeit aus. Markierung ist auf der Unterseite des Geräts angebracht.

2 11
CD-401BD

Portabler CD player

Kontroll Übersicht : Portabler CD player
Anti - shock Taste (ESP)
Wiedergabe Modus ändern: Play Mode selector (ALL,INTRO,SHUFF)
Zurück : Backward ( )
Vorwärts : Forward( )
Display(LCD)
PRG
Stop Taste
Play/pause Taste ( )
Aus Off ()
Lautstärkeregelung Kopfhörer (VOLUME)
Öffnen (OPEN)
Stromversorgungsbuchse (DC IN 4.5V)
Ausgang (OUT)
Bass

A B C D E F G H I J K L M N

Zu Compact Discs

1.Ausschliesslich compact Discs mit disem Siegel können mit diesem Gerät verwendet werden.
2.So entfernen Sie compact Discs aus dem Gerät.
3.So Lagern Sie compact Discs in ihrer Hülle(A). Aufkleber seitlich
4.So halten Sie eine compact Disc
5.Falls die Oberfläche beschmutzt ist.
(b).Bespielte Seite (schimmernde Oberfläche)
Mit feuchtem Tuch abwischen und anschliessend abtrocknen. Von innen nach aussen wischen.

Vorsichtsmaßnahmen
Wenn Sie eine CD von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann Feuchtigkeit darauf kondensieren. Wischen sie diese mit einem weichen fusselfreien Tuch ab bevor sie die CD verwenden. Beschreiben Sie die CD nicht mit Kugelschreiber, oder anderen Schreibutensilien. Verwenden Sie keine Reinigungssprays für Schallplatten, Benzine ,Verdünner ,antistatische Flüssigkeiten oder ander Lösungen. Bringen Sie keine Aufkleber an CDs an.(Verwenden Sie keine CDs mit Rückständen von Klebebändern oder Aufklebern.)
Verwenden Sie keine aderen Kratzfesten Hüllen, als die für den Gebrauch mit diesem Gerät vorgesehenen.
Vorsichtsmaßnahmen zur sicheren Lagerung: Lagern Sie die CDs stets in ihrer Hülle, um sie vor Staub, Kratzern und Spannungen zu schützen. Lagern Sie die CD an keinem der folgenden Orte:
Orte die direkter Sonneneistrahlung, Hitze oder Feuchtigkeit ausgesetz sind und verstaubte Orte.Lagern sie CDs nicht im Handschuhfach oder auf der Kofferraumabdeckung eines Autos.

10 3

Stromversorgung

1. Batterie

Batterieverschluss verschieben und aufklappen. Batterien wie gekennzeichnet einfügen. Batterieverschluss schliessen.

Wichtig: :Sollten Sie die Batterien länger nicht verwenden, entfernen Sie diese, um ein etwaiges entweichen von Batterieflüssigkeit, und die damit verbundenen Schäden, zu vermeiden

2.Anschluss des AC/ Adapters

a.DC IN Buchse(0)(+—)-IN 4.5V)
b.AC Spannungs Transformator
c.AC Strom Ausgang

NOTIZ: Wenn nicht in Betrieb, stecken sie bitte den Trasformator vom Strom ab.

3.Batterieanzeige

Hier werden sie über den Zustand der Batterien informiert, sodass Sie diese rechtzeitig ersetzen können.

Vibrationswiderstand

1. Antivibrationstechnik

Durch einlesen der audio Daten in den
Speicher wird der Widerstand gegebener Vibrationen
erzielt. Wenn die Wiedergabe durch Stösse oder
Vibrationen gestört wird, kompensiert dies der
Player mit den Daten aus dem Speicher. Dieser Player
bietet auch einen perfekten anti Vibrations Mechanismus
der das Springen der CD bei Vibrationen verhindert.

2.Automatische vibrations Resistenz

Sobald Sie die ( ) PLAY Taste betätigen wird die
Anti Vibrations Fähigkeit automatisch aktiviert.
Das Display ändert von „“ auf „“.
Falls die Vibration andauert, ändert das Display von „“ auf „“ und das störende Geräusch verschwindet!
.

3.Anti vibrations Funktion deaktivieren:

Resistance
Drücken sie die VIBRATION RESISTANCE
Taste (A), das Display zeigt statt „“ nichts mehr an.
4 9

Wiedergabe

Normale Wiedergabe

1.Gleiten Sie die [OPEN] Taste zur Seite um das Gehäuse zu öffnen und um die CD einlegen zu können.

a. Legen Sie die CD mit der beschrifteten Seite nach oben in das Gerät ein. Der Verschluss in der mitte klickt wenn die CD korrekt eingelegt ist.
b. Schliessen Sie den Verschluss.

2.Stecken Sie ihre Stereo Kopfhörer (Kabel- Fernsteuerung) in [K] Kopförer Buchse. (Sicherstellen, dass die Kopfhörer gut stecken.)

c. Stecker Typ: 3.5mm stereo

3.Drücken Sie die PLAY Taste ( ) einmal. Das Gerät beginnt mit der Wiedergabe.

d. Titel nummer
e. Wenn alle Titel abgespielt wurden, endet die Wiedergabe.

4.PAUSE

Drücken Sie während der Wiedergabe die PLAY( ) Taste
einmal. Die Spielzeit am Display beginnt nun zu blinken, die Wiedergabe pausiert.

Drücken sie die PLAY Taste ( ) erneut um mit der Wiedergabe fortzufahren.
Wiedergabe anhalten
Drücken Sie bei angehaltener Wiedergabe ( )
(Operation beenden) Taste einmal.
Das Display zeigt die Anzahl der Tracks und die gesamte Spielzeit an.
Gerät Abschalten
Drücken Sie bei angehaltener Wiedergabe die ( )
(Operation beenden) Taste einmal. Das Display wird ausgeblendet
und das Gerät schaltet sich ab.

5.Lautstärkeregelung
Drehen Sie den Knopf um die gewünschte Lautstärke einzustellen.

Automatisches an und aus-schalten
1.Automatisches anschalten
Bei angehaltener Wiedergabe drücken Sie die
PLAY Taste ( ) Der Player startet automatisch und das Display startet
2.Automatisches ausschalten
Wenn bei gestoppter Wiedergabe, keine Operation innerhalb von 1 Minute ausgeführt wird,
schaltet sich das Gerät automatisch aus, um unnötigen Stromverbrauch zu verhindern.
(Falls sich keine CD im Laufwerk befindet dreht sich das Gerät etwa 30 Sekunden später ab.)
3."disc" (keine disc) Anzeige
Falls sich keine CD im Player befindet,
oder diese nicht korrekt eingelegt ist,
leuchtet am Display die "disc" Anzeige auf.
Diese wird 30 sekunden nach betätigen der () PLAY taste angezeigt.

Andere Wiedergabefunktionen

1.Wiedergabe überspringen

Während die FAST FORWARD ( ) oder
FAST REVERSE ( ) Tasten gedrückt sind, spult der Player
vom gewünschten Titel bis zum Ende und stoppt automatisch.

2.Wiederholte Wiedergabe

a.Drücken Sie die (B) PLAY MODE SELECTION Taste,
das LCD display zeigt " " an, der Player
wiederholt den gewünschten Titel.
b.Drücken FAST FORWARD ( ) oder FAST
REVERSE ( ) Taste um den gewünschten Titel auszuwählen.
c.Drücken Sie bei angehaltener Wiedergabe die ( ) Taste zum abspielen.
d.Drücken Sie die SELECTION Taste (B) 5 mal um zum Startwert zurückzukehren.

3.Wiederholte Wiedergabe der gesamten CD

a.Drücken Sie die SELECTION Taste (B) zwei mal, LCD
Display zeigt " ALL" an, der Player wiederholt
die gesamte Disc.
b.Ditto
c.Ditto
d.Drücken Sie die SELECTION Taste (B) vier
mal um zur normalen Wiedergabe zu gelangen.

4.Intro

Drücken sie die SELECTION Taste (B) drei mal, das
LCD wird "INTRO" anzeigen, der Player
spielt jeden Titel der CD für 10 Sekunden und
dreht sich dann automatisch ab.

5.Zufällige Wiedergabe

Drücken Sie die SELECTION Taste (B) vier mal, das
LCD zeigt "SHUFF" an, der Player
spielt alle Titel der CD in einer zufälligen Reihenfolge, bis der
Modus verlasssen wird, oder alle Titel abgespielt wurden.

6.Mit Wiedergabe fortfahren

Drücken Sie die SELECTION Taste (B) fünf mal, das
LCD Display zeigt den ursprünglichen Wiedergabemodus an.

Notizen:

Drücken Sie während der Wiedergabe FAST FORWARD ( ) oder
FAST REVERSE ( ) um den Titel auszwählen, der zuerst abgespielt werden soll.
Drücken Sie bei angehaltener Wiedergabe FAST FORWARD
( ) oder FAST REVERSE ( ) um den Titel auszwählen, der zuerst abgespielt
werden soll, drücken Sie anschliessend die ( ) Taste um mit der Wiedergabe zu beginnen.

Programmierte Wiedergabe

1.Programmierte Wiedergabe

Die Titel der Disc können in einer vorprogrammierten Reihenfolge abgespielt werden.

(1). Drücken Sie während der Wiedergabe die PROGRAM Taste (F), das Display zeigt "PROG" an und die Titel nummer "00" blinkt, nun wird die Programmnummer "01" angezeigt.

(2). Drücken Sie FAST FORWARD ( ) oder FAST REVERSE ( ) um den gewünschten Titel einzustellen.

(3). Drücken Sie die PROGRAM Taste (F), um den ersten Titel einzuspeichern. Die Titelnummer Blinkt

im Display und stellt sich wieder auf "00" wenn der Titel eingespeichert ist. Die Nummer wird nun automatisch "02". Wiederholen Sie Schritte(2) und (3) um weitere Titel einzustellen.

(4).Wenn Programmierung beendet ist drücken Sie ( ).

(5)."PROG" im Display hört auf zu blinken, der Player startet mit dem ersten programmierten Titel.

(6)Programmierung kann auch im Pause Modus durchgeführt werden. Wenn alle programmierten Titel abgespielt wurden, beendet der Player automatisch die Wiedergabe. Die programmierten Titel bleiben im Speicher bis der Verschluss geöffnet wird, oder das Gerät abgeschalten wird. Um die selben Titel erneut abzuspielen, drücken Sie ( ).